











3) Pressione tecla Menu>>selecione Update (Atualização):



 Coloque o pendrive com o FW de atualização descompactado, aguarde alguns segundos para ser reconhecido pelo equipamento e pressione "OK" no controle remoto:









5) Selecione a opção "Atualização USB" e dentro dela o arquivo do FW de atualização:

Software Band	co de da 🔗 Key	APK	C Animação	Image
		•		
System Volume	LOST.DIR S201	0_V300_02		
		"S2010_V30	0_02122016.bin"be ch	oosen(305.7MB)

6) Selecione SIM na caixa de opções

Atualização USB				
Software	Banco de da 🔗 Key	APK	Animação	Image
	Update			
System Volume	Update S2010_V300_0212	2016.bin ?		
		_		
	NÃO	SIM		
		"S2010_V	/300_02122016.bin"be ch	oosen(305.7MB)







7) Pressione OK no controle remoto para o processo inicializar. Deixe transcorrer até o final, não interrompa:



8) Ao final da atualização, seu equipamento reinicializará e vera a seguinte tela indicando que obteve sucesso na atualização:









A atualização foi processada com sucesso e seu equipamento estará apto configurar, habilitar o IKS/SKS e buscar os canais.







2 - HABILITANDO O IKS

Por default, **seu equipamento já vem habilitado para o IKS**, bastando configurar sua rede através do menu Rede:

	qu	a, jan 1 2014,	00:03	৾	Não exi
AppMarket	FileManager	•			
Update	App	STB	Outro	Wallpaper Construction Media	

2.1)Selecione o modo de rede (cabo, wi-fi ou 3G) e configure conforme a sua necessidade.

	Wlan	nO
LAN	Ativar Dispositivo	
wireless	🥑 👜 Schommer	100% 🕥
-	🛑 Liege	78%
3G	APMG	67%
VPN	🗃 Home	60%
VEN	🖨 LisiBerto	60%
Bluetooth 🛛 💼	-0	
	-0	







2.2)Ao habilitar sua internet estará apto a desbloquear automaticamente os canais buscados.



2.3) Utilize o Menu Outro>>Server Settings e verifique se está conectado ao servidor.











OBS: Constado não haver conexão, basta pressionar a tecla azul do controle remoto e seguir os passos da tela para habilitar o IKS.

3 – HABILITANDO O SKS

Por default, O SKS vem desabilitado pelo FW, portanto será necessário habilitar esse serviço.

Para habilitar o SKS, estando em qualquer canal, mesmo codificado, pressione F1 + 111.

by gmics

4 SES4 [22.0W] 5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ Info	4 SES4 [22.0W] 5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] 0ff ✓ □ Info	4 SES4 [22.0W] 5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ ■ Info		SDS	List
5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓	5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] 0ff ✓ □ Info	5 Intelsat 23 [53.0W] 6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ Info		4 SES4 [22.0]	W]
6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] 0ff ✓ ✓	6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ ■ Info	6 Hispasat2 [30.0W] 7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ □ Info		5 Intelsat 23	[53.0W]
7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ~	7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ □ Info	7 Amazonas [61.0W] 8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ ■ Info		6 Hispasat2	30.0W]
8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off	8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ✓ □ Info	8 Hispasat3 [30.0W] 9 SES4_2 [22.0W] Off ~		7 Amazonas	[61.0W]
9 SES4_2 [22.0W] Off ~	9 SES4_2 [22.0W] Off ~	9 SES4_2 [22.0W] Off ~		8 Hispasat3	30.0W]
Off <	Off <	Off 🖌		9 SES4_2 [22	.0W]
Info	Info	Info		Off	
				= 1	nfo
			_		
			_		



3.1) Selecione o satélite desejado:

SDS List
1 Intelsat 21 [58.0W]
2 Intelsat 21_2 [58.0W] 🕑
3 Amazonas_2 [61.0W
4 SES4 [22.0W]
5 Intelsat 23 [53.0W]
6 Hispasat2 [30.0W]
7 Amazonas [61.0W]
🧧 Info

Esse procedimento adicionará o satélite de chaves ao final da listagem que poderá ser acessada pelo menu>>STB>>Instalação>>Satélite. Configure nesse satélite os dados da chave DiSEqC se estiver a estiver usando no tuner 2.

OBS: Após configurar, pressione a tecla azul do controle remoto para conferir a recepção das chaves.

				73	Eutelsat 8(8.0W)
	Satélite	Star One C2 (70.0W)	\odot	74	Nilesat(7.0W)
3	Transponder	12080/V/29900/3/4	\odot	75	Futelect E/E ()(M)
	LNB Frequency	Universal(9750/10600)	\odot	/5	Eutersat 5(5.0W)
	LNB Power	13V/18V	\odot	76	Amos 2/3(4.0W)
	DiSEqC1.0	LNB3	\odot	77	Thor 5/6(1.0W)
1	DiSEqC1.1	None	\odot	70	C AsiaSat 2S (105 EE)
T	22KHz	Auto	\odot	10	C_ASIASAL 35 (105.5E)
1	Tuner	Tuner 1	\odot	79	Intelsat 21_2 [58.0W](58
T	Pesquisa de Rede				
	Só FTA				
T	Sinal 66	5% Qualidade			
				F1: S	elecione SAT: Pesquisa M







Cumpridos os procedimentos de habilitação do desbloqueio por IKS ou SKS, faça a busca de canais, veja como fazer na seção 4 – Buscando os Canais.

Dica: Nada impede que a busca de canais seja realizada antes da habilitação do desbloqueio IKS/SKS. A opção é do usuário.











Instalação		<i>i</i> Encontrar:S	Star One C2
Definiçãos Antons	Satélite	Star One C2 (70.0W)	\bigcirc
Definições Antena	Transponder	12520/V/29900/3/4	\bigcirc
Pesquisa Manual	LNB Frequency	Universal(9750/10600)	\bigcirc
	LNB Power	13V/18V	\bigcirc
Motor	DiSEqC1.0	LNB3	\bigcirc
	DiSEqC1.1	None	\bigcirc
USALS	22KHz	Auto	\bigcirc
	Tuner	Tuner 1	\bigcirc
	Pesquisa de Rede		
	Só FTA		

4.2) Configure DiSEqC se estiver utilizando e pressione tecla vermelha (busca pelos TP existente no decodificador), ou tecla Amarela se quiser busca Cega (varredura no satélite e busca de todos os TP e canais). Aguarde o termino.

	Só TV: 240			Só Radio: 69
\$ 0231	CNN Internacion		1 0060	Festa
\$ 0232	SIC Internacional		\$ 0061	Trilhas Sonoras
\$ 0233	DW (Amerika)		\$ 0062	Anos 60
0234	Novo Tempo		\$ 0063	New Rock
\$ 0235	TESTE 08	100%	\$ 0064	Sertanejo Univer
\$ 0236	Premiere 7		\$ 0065	Rádio Globo SP
\$ 0237	TV Tribuna Sant		\$ 0066	Rádio Globo RJ
\$ 0238	Bandeirantes		\$ 0067	Anos 80
\$ 0239	Futura		\$ 0068	TESTE RADIO 1
0240	Novo Tempo HD		\$ 0069	Blues
Star One C2	2:12680/V/29900(24/24)		Proc	urar Tempo: 00:51







Dica: Ordene os canais na forma desejada no Menu>>STB>> Channels>>Opção Tipo:



4.3) Retorne á grade de canais, deverão estar abertos.





Bem vindo ao Azamerica S2010

O Android que você tanto esperava.





